

## ZMK-Verarbeitung

### Was müssen Sie für die ZMK-Baustelle bereithalten?

- Mörtelgruppe III (M10) oder speziellen Anlegemörtel für das Anlegen der ersten Schicht
- Nivelliergerät
- Alulatte mit einer Länge von ca. 2m
- für jeden Maurer einen Gummihammer
- Steinsäge oder Bandsäge
- Mörtelwanne oder Schubkarre

### Nur für Mittelbettsystem:

- Starkstromanschluss für Mörtelsilo (16 Ampere) mit Verlängerungskabel (5 adrig)
- Wasseranschluss für Mörtelsilo (3/4" Geka-Kupplung) mit min. 4 bar Druck

### Was ist bei der Verarbeitung zu beachten?

- die Abzugschiene des Mörtelschlittens ist auf eine Höhe von 7mm ( $\pm$  2mm) bei Mittelbett- bzw. 2mm bei Dünnbettmörtel einzustellen
- beim Gebrauch des Mörtelschlittens ist der Schieber ganz zu öffnen
- zur Erleichterung der Reinigung des Mörtelschlittens empfehlen wir diesen mit Schalöl einzusprühen

### Was wird mit der ersten ZMK-Lieferung von uns bereitgestellt?

- Bei der ersten ZMK-Lieferung wird ein Mörtelschlitten mit Antriebseinheit, Akku und Ladegerät mitgeliefert. Wird ein weiterer Mörtelschlitten benötigt, bitten wir Sie dies bei Ihrer Bestellung anzugeben. Die Kautions je Mörtelschlitten beträgt 450,-€, wird dieser gereinigt wieder zurückgegeben werden 380,-€ erstattet.
- Der Mittelbettmörtel wird in einem Piccolo-Silo mitgeliefert. Das Silo wiegt mit Mörtel gefüllt ca. 1350 kg und kann somit problemlos mit dem Baustellenkran versetzt werden. Weiterer Mörtel wird dann in Sackware mitgeliefert, mit der das Silo wieder befüllt werden kann.
- Der Dünnbettmörtel maxit 900D wird in ausreichender Menge als Sackware mitgeliefert.
- Verarbeiten Sie unseren ZMK-Ziegel zum ersten Mal, stellen wir Ihnen selbstverständlich einen Anwendungstechniker zur Verfügung. Dieser zeigt Ihnen alle nötigen Kniffe und Tricks und Sie sehen sofort wie „kinderleicht“ es ist unseren ZMK zu verarbeiten. Unser Techniker bleibt selbstverständlich solange auf der Baustelle, wie es von Ihnen gewünscht wird: Ein gewohnter Kellerer Service.

Verarbeitung von X6, X6,5, R8, TX8, ZMK-P7,5,  
ZMK-P 8, ZMK-P9 u. ZMK-P11  
mit Dünnbettmörtel

